

Timer-Platine 2UM12TI, anreihbar, 11-35 Volt / DC, 0,5sec-1h

Jumper "rechts": Timer wird mit dem Anlegen der Spannung an "+E" oder "-E" im aktiven Zustand gehalten und die Zeit startet jedes Mal von "Null", wenn kein Signal an diesen Eingängen anliegt.

Jumper "links": Timer wird mit jedem Impuls an den Eingängen (+E/-E) neu getriggert.

Versorgungsspannung 11-35 / DC

"+" Eingang, Start Timer

"-" Eingang, Start Timer

Platine 1

Jumper zum Durchverbinden der Betriebsspannung

Platine 2

J2 unten: Timer wird auch beim Anlegen der Betriebsspg. gestartet

J2 oben: Timer wird beim Anlegen der Betriebsspg. nicht gestartet. Achtung!: ein Prellen, bzw. kurze Impulsfolgen beim Anlegen der Betriebsspannung führen u. Umständen zum Start des Timers!

LED rot (rt): Relais aktiv
LED gelb (ge): Betriebsanzeige

Technische Daten: Spannungsbereich 11-35 Volt DC (min. 10V, max. 36V), ED 100%

Stromverbrauch zwischen 11 und 35 Volt DC (Relais aktiv): ~11-15mA

Steuereingänge "+E/-E" benötigen einen Strom von kleiner 1mA

Steuerspg.: "+E": von +3,5V bis zu UB, "-E": 3,5V kleiner UB bis auf 0 Volt


Daten des Relais: Spulenwiderstand: 960 Ohm, Schaltleistung max: 60 W; 120 VA

Schaltspannung max.: 48 V (AC/DC), Schaltstrom, max.: 2 A (24VDC)

Abmessungen der Platine: 36,5 x 28 x 21mm (LxBxH). "H" ohne Klebesockel = 15,5mm

Trimmer zum Einstellen der Zeit

J3: zur abgestuften Einstellg. der Zeiten




0,5sec-15sec 2sec-1Min 16sec-8Min 2Min13sec-1h4Min

regelbare Zeiten mit dem Trimmer

"Standard" = Auslieferungszustand

astabil (blink) mono-stabil Relaisfunktion: normal invers



Bei Bedarf hier lochen

Timer-Platine 2UM12TI, anreihbar, 11-35 Volt / DC, 0,5sec-1h

Die Timer Platine "2UM12TI" ist ein weiterer Baustein der Baureihe "2UM12..."

Die Maße sind identisch und die Stromversorgung lässt sich ebenfalls Mittels Jumper mit den Platinen "2UM1224" und "2UM12DS-J" durchverbinden. Somit muss nur eine dieser untereinander positionierten Platinen eine Verbindung zur Stromversorgung erhalten.

Weitere Besonderheiten bietet die Vielfalt der Einstellmöglichkeiten, welche sind:


- (J4) astabiler Multivibrator ("Blinkrelais-Funktion), - (J2) ein-/ausschaltbare Triggerrung beim Anlegen der Betriebsspannung, - (J1) wählbare Triggerfunktion der Eingänge: 1.: Timer startet mit jedem neuen Eingangsimpuls oder beim Anlegen eines Dauersignals an "+E/-E"; 2.: Timer wird mit dem Anlegen eines Signals an "+E/-E" aktiviert und dabei im Reset-Zustand gehalten (Timer bleibt auf "Null") und die Zeit startet, sobald die Signalgabe am Eingang beendet wird, - (J3) hier lassen sich bezogen auf die Basiszeit t1, 3 weitere Zeiten jumpern. Im Auslieferungszustand ist die Grundzeit von 5,5sec (t1) mit dem 3. Zeitraster auf 3Min festgelegt (5,5sec x 32 = 180sec, (korrekt sind es 5,625sec)); sollten andere Zeiten als die fest vorgegebenen erwünscht sein, dann lassen sich diese durch die Regelung des Trimmers und durch s Stecken der Jumper zwischen 0,5sec und 1h4Min einstellen; Beispiel: wir brauchen eine Zeit von 45Min, diese Zeit ist innerhalb des 4. Zeitrasters zu finden. Diese Zeit von 45 Min entsprechen 2700sec. Nun wird diese Zeit durch 256 geteilt und wir erhalten eine Zeit "t1" von 10,5sec; es wird nun die Jumperstellung von "t1" vorgenommen und dann die Zeit auf 10,5sec mittels Trimmer eingestellt. Abschließend werden die Jumper auf das 4. Zeitraster gesteckt und wir erhalten eine Timer-Laufzeit von 45Min.

Eine weitere Besonderheit bietet die Folgeauslösung von Timerplatine 1 auf Timerplatine 2. Diese als Pärchen ausgelieferten Platinen ("2UM12TIP") ermöglichen es, nach Ablauf der Zeit "Timer1", den zweiten Timer zu triggern. Zum Einsatz kommt diese Schaltung z.B., falls ein Klingeltaster einen Türöffner zeitversetzt ansteuern soll (Arztpraxen etc.). Um diese Funktion zu aktivieren ist der 3. Jumper neben der Durchverbindg. der Betriebsspannung, mit dem n. unten gerichteten Pfeil zu stecken. Sollte außerdem der 4. Jumper mit dem n. oben gerichtet. Pfeil gesteckt sein, dann triggern sich beide Timer im Wechsel ununterbrochen.

Bei Bedarf hier lochen

Programmiertabelle

Vorschläge abweichender Zeiten zum selber-Einstellen



Zeit	Zeit	Zeit	Zeit
1,758s	7,031s	56,25s	7Min30s
2,345s	9,375s	1Min15s	10Min
3,516s	14,0625s	1Min52,5s	15Min
4,6875s	18,75s	2Min30s	20Min
5,625s	22,5s	3Min	24Min
9,375s	37,5s	5Min	40Min
10,55s	42,19s	6Min37,5s	45Min
14,06s	56,25s	7Min30s	1h